

VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
DUOMENŲ MOKSLO IR SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS



GARSO SIGNALŲ APDOROJIMAS

Antrasis laboratorinis darbas

Garso signalų analizė laiko srityje

Darbą atliko 4 kurso ISI 2 grupės studentas

Tomas Šinkūnas

Vilnius, 2023

Įvadas

Darbo tikslas

Garso signalų analizė laiko srityje, analizės pritaikymas signalo segmentams aptikti.

Darbo užduotis

Sukurti priemonę garso failams nuskaityti, nuskaitytiesiems signalams (ar jų atkarpoms) grafiškai atvaizduoti. Įvertinti signalo energijos bei nulio kirtimų skaičiaus (NKS) kitimą laike. Pritaikius slenksčio principą pabandyti aptikti signalo atkarpas, segmentus ar kitus vienetus įrašuose.

Darbo priemonės

Darbui atlikti buvo naudojama *Python* programavimo kalba su *matplotlib*, *numpy* ir *wave* bibliotekomis.

Duomenys

Šiame laboratoriniame darbe yra analizuojami 2 garso failai:

1. Applause.wav
2. Opera-vocal_129bpm_F_minor.wav (toliau bus vadinamas kaip opera.wav)

Darbo eiga

Techninės charakteristikos

Garso failų techninei analizei buvo pasitelkta *python* kalbos *wave* biblioteka. Nuskaitytus failus ir išsaugojus duomenis į masyvą tolimesniai apdirbimui, gauti tokie techniniai duomenys apie kiekvieną failą. Rezultatai pateikti lentelėje nr.1.

Lentelė nr.1. Failų techninės charakteristikos


	Applause.wav	Opera.wav
bitRate (bits per second)	705600	705600
bitsPerSample (bits)	16	16
compressionType	NONE	NONE
Duration (seconds)	5.27	9.69
fileSizeComputed (bytes)	465072.0	855272.0
numChannels	1	1

numSamples	232536	427636
sampleRate (Hz)	44100	44100

Laiko diagrama


Garso failo reikšmės šiame darbe nebuvo normalizuojamos, t.y. laiko diagramos vertikalioji ašis atitinka realias signo amplitudės reikšmes.

Failo *applause.wav* laiko diagrama pateikta paveiksle nr. 1. Šio garsinio failo trukmė nesiekia 6 sekundžių, ir įrašas atrodo gana monotoniškas, pasikartojantis, su staigiais amplitudžių svyravimais.



1 pav. Failo *Applause.wav* laiko diagrama

Failo *opera.wav* laiko diagrama pateikta paveiksle nr. 2. Jo trukmė - iki 10 sekundžių ir amplitudinės charakteristikos per daug neišsiskiria. Iš diagramos galima spėti, jog įrašė yra pasakomos kelios frazės ar žodžiai, su pauze tarp jų ties 5'a sekunde.




2 pav. Failo *Opera.wav* laiko diagrama

Energijos diagrama


Skaičiuojant signalo energiją buvo pasirinktas 25ms kadro ilgis.

Kaip matome iš *Applause.wav* energijos diagramos (paveikslas nr. 3), garsas turėjo pastovius energijos svyravimus ir jo energija gana monotoniškai kinta – didžiausia energija yra matoma ties 2'a sekunde.



3 pav. Failo *Applause.wav* energijos diagrama


Tuo metu 4 pav. *Opera.wav* energijos diagrama parodo, jog šio garso energija yra išlaikyta daugiau mažiau viedonai, o ties failo pabaiga gerokai padidėja. Taipogi galime pastebėti, kad energija visiškai prarandama ties failo viduriu (apie 5'ą sekundę) - tai dar kartą patvirtina, jog tarp žodžių (ar frazių) buvo padaryta pauzė.



4 pav. Failo *Opera.wav* energijos diagrama


NKS diagrama

Iš *applause.wav* nulių kirtimo skaičiaus (NKS) diagramos (paveikslas 5) galima matyti, jog reikšmės yra daug maž vienodos viso įrašo metu. Tik ties failo pabaiga (apie 5'ą sekundę) matome staigius reikšmių sumažėjimus. Iš čia galime daryti prielaidą, jog plojimų garsumas buvo panašus viso įrašo metu, o jų skaičius sumažėjo tik ties pabaiga.



5 pav. Failo *Applause.wav* NKS diagrama

Opera.wav NKS diagrama pateikta paveiksle nr. 6. Iš čia matome, kad nulių kirtimų skaičius yra daug maž vienodas, išskyrus failo pabaigą, kur kirtimų dažnis padidėja. Pagal tai galime teiti, jog garsas viso failo metu buvo išlaikytas daug maž vienodai, išskyrus pabaigą, kur garsas padidėja.



6 pav. Failo *Opera.wav* NKS diagrama

Diagramų palyginimas

Laiko diagrama tiesiog vaizduoja signalą laike, kur *x* ašis yra laikas, o *y* ašis yra signalo amplitudė. Ji rodo, kaip signalas kinta nuo vieno momento iki kito, bet nesuteikia jokios papildomos informacijos apie energijos ar nulio kirtimo dažnio savybes.

Energijos diagrama vaizduoja signalo energijos pasiskirstymą laike. Ji leidžia atskirti, kur signalo energija yra aukštesnė, o tai gali padėti atpažinti akustinio signalo savybes arba ryškius jo segmentus.




NKS diagrama rodo, kur signalo nulio kirtimo dažnis yra didžiausias. Ji padeda identifikuoti, kur signalas turi daugiau pokyčių arba yra "triukšmingesnis."

Analizuojant *Applause.wav* failą iš visų 3 diagramų matome kuriose vietose pikai - ten įvyksta plovimas, o kur reikšmės sumažėja - ten tyla.




Analizuojant *Opera.wav* failą, iš laiko bei energijos diagramų matome, kurioje vietoje yra pauzė (ties 5'a sekunde) - toje vietoje tiek amplitudė, tiek energija gerokai sumažėja. Tačiau šito efekto nesimato NKS diagramoje. Kitą vertus, laiko diagramoje neatspindi signalo įspūdžio sustiprėjimo, kas akivaizdžiai matoma tiek energijos, tiek NKS diagramos ties failo pabaiga (apie 8'ą sekundę).

Žemiau pateiktuose paveiksluose (6, 7, 8, 9) matome, kaip rezultatai priklauso nuo kadro dydžio. Mažinant kadro dydį energija ir NKS skaičiuojama per trumpesnius laiko intervalus, kas padeda geriau užfiksuojant greitus signalo pokyčius. Tačiau to pasekoje gali nepakankamai gerai užfiksuoti žemo dažnio signalus.




Didinant kadro dydį energija ir NKS yra skaičiuojami per ilgesnius laiko intervalus, kas padeda sušvelninti greitus signalo pokyčius. Kitą vertus, tai padeda geriau užfiksuoti žemo dažnio signalus.






6 pav. Failo Applause.wav energijos diagrama, su kadro dydžiais 10, 50, 100



7 pav. Failo Applause.wav NKS diagrama, su kadro dydžiais 10, 50, 100



8 pav. Failo Opera.wav energijos diagrama, su kadro dydžiais 10, 50, 100




9 pav. Failo Opera.wav NKS diagrama, su kadro dydžiais 10, 50, 100

Signalų atkarpos aptikimas


Pritaikant slenksčio metodą, signalą galima suskirstyti į atskiras atkarpas.

Pavyzdžiui, paveiksle nr. 10 pažymėti *Applause.wav* signalai, kurių energija yra $> 0,05$



10 pav. Failo *Applause.wav* signalai, kurių energija $> 0,05$

O iš failo *Opera.wav*, norėdami aptikti pauzes, pažymėkime tik tas signalo reikšmes, kurių energija yra > 0.021



11 pav. Failo *Opera.wav* signalai, kurių energija $> 0,021$

Išvados

Laboratorinio darbo metu buvo sukurta priemonė garso signalų nuskaitymui bei grafiniam jų atvaizdavimui. Taip pat buvo įvertintos ir signalų laikinės, energijos, bei NKS charakteristikos bei pateikti jų grafikai. Taip. pat buvo sukurta ir priemonė signalų segmentavimui pagal pasirinktą energijos vertę.

Laiko, energijos ir NKS diagramos kiekviena suteikia unikalias žinias apie garso signalus. Laiko diagrama atvaizduoja amplitudės svyravimus, o energijos ir NKS diagramos - užfiksuoja laiko charakteristikas. Tačiau nė viena iš šių diagramų tiesiogiai neparodo dažnio turinio ar spektrinių detalių signalo, kurios dažnai reikalauja papildomų spektrinės analizės technikų.

Programos kodas

Main.py

```
from WAV import WAV

if __name__ == "__main__":
    wav = WAV("Sounds/applause.wav")
    # wav = WAV("Sounds/Opera-vocal_129bpm_F_minor.wav")

    print(wav.toString())
    wav.plotSelf()

    wav.setFrameDuration(25)

    # signalo energija
    wav.plot(wav.getEnergy(), "Energy (25ms)", wav.name)

    # NKS diagrama
    wav.plot(wav.getZCR(), "NKS (25ms)", wav.name)

    energyThreshold = 0.021 # 0.05
    wav.plotSelf(
        segments=wav.getSegments(wav.getEnergy(), energyThreshold)
    )
```

wav.py

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os
import wave

class WAV:
    def __init__(self, filePath):
        file = wave.open(filePath, 'rb')

        self.bitsPerSample = file.getsampwidth() * 8
```

```

        self.compressionName = file.getcompname()
        self.compressionType = file.getcomptype()
        self.filePath = filePath
        self.name = os.path.basename(filePath)
        self.numChannels = file.getnchannels()
        self.numSamples = file.getnframes()
        self.sampleRate = file.getframerate()
        self.samples = np.frombuffer(
            file.readframes(file.getnframes()),
            np.int16
        )

        self.frameDuration = 25 # in milliseconds

        file.close()

def getAmplitudeMax(self) -> float:
    return self.samples.max()

def getAmplitudeMin(self) -> float:
    return self.samples.min()

def getBitrate(self) -> float:
    return self.sampleRate * self.numChannels * self.bitsPerSample

def getChannelWidth(self) -> float:
    return 2 ** self.bitsPerSample

def getChannelWidthMax(self) -> float:
    return self.getChannelWidth() / 2 - 1

def getChannelWidthMin(self) -> float:
    return - self.getChannelWidth() / 2

def getDuration(self) -> float:
    return self.numSamples / self.sampleRate

def getEnergy(self):
    return self.getFrameFeatures(self.signalToEnergy)

def getFileSizeComputed(self) -> float:
    return self.numSamples * self.numChannels * self.bitsPerSample / 8

def getFrameFeatures(self, feature_extractor):
    window_size, hop_size = self.parseFrameDuration()

    samples = self.normalize(self.toMono())

    features = []
    for i in range(0, len(samples) - window_size + 1, hop_size):
        signal = samples[i:i + window_size]
        result = feature_extractor(signal)
        features.append(result)

    return self.normalize(np.array(features))

def getSamplesForChannel(self, channelIndex):
    return self.samples[channelIndex::self.numChannels]

def getSegments(self, data, threshold):
    window_size, hop_size = self.parseFrameDuration()

    segments = []
    segment_start = None

```

```

step = (window_size - hop_size) / self.sampleRate
for i, e in enumerate(data):
    if e > threshold:
        if segment_start is None:
            segment_start = i * step
        elif segment_start is not None:
            segment_end = i * step
            segments.append((segment_start, segment_end))
            segment_start = None

return segments

def getZCR(self):
    return self.getFrameFeatures(self.signalToZCR)

def normalize(self, np_array):
    return np_array / np_array.max()

def parseFrameDuration(self):
    window_size = int(self.frameDuration * self.sampleRate / 1000)
    hop_size = window_size // 2

    return window_size, hop_size

def plot(self, data, label = "", title = ""):
    time_axis = np.linspace(0, self.getDuration(), len(data))

    plt.figure(figsize=(10, 4))
    plt.title(title)
    plt.plot(time_axis, data, linewidth=1)
    plt.xlabel('Time (s)')
    plt.ylabel(label)
    plt.grid()
    plt.show()

def plotSelf(self, cti: float = -1, segments = []):
    timeAxis = np.linspace(0, self.getDuration(), self.numSamples)

    plt.figure(figsize=(10, 4))

    for channelIndex in range(self.numChannels):
        plt.subplot(self.numChannels, 1, channelIndex + 1)

        plt.grid(True)
        plt.plot(timeAxis, self.getSamplesForChannel(channelIndex))
        plt.title(f'{self.name} (channel {channelIndex + 1})')
        plt.xlabel('Time (s)')
        plt.ylabel('Amplitude')
        # plt.ylim(self.getChannelWidthMin(), self.getChannelWidthMax())

        if cti > -1:
            plt.axvline(x=cti, color='r')

        for start, end in segments:
            plt.axvspan(start, end, color='red', alpha=0.5)

    plt.tight_layout()
    plt.show()

def setFrameDuration(self, frameDuration):
    self.frameDuration = frameDuration

def signalToEnergy(self, signal):
    return np.sum(np.square(signal))

```

```

def signalToZCR(self, signal):
    return np.sum(np.abs(np.diff(np.sign(signal)))) / (2 * len(signal))

def toMono(self):
    samples = self.samples
    if self.numChannels == 2:
        left = self.getSamplesForChannel(0)
        right = self.getSamplesForChannel(1)
        samples = (left + right) // 2

    return samples

def toString(self) -> str:
    return (
        f"bitRate: {self.getBitrate()} bits per second\n"
        f"bitsPerSample: {self.bitsPerSample} bits\n"
        f"compressionName: {self.compressionName}\n"
        f"compressionType: {self.compressionType}\n"
        f"duration: {self.getDuration()} seconds\n"
        f"filePath: {self.filePath}\n"
        f"fileSizeComputed: {self.getFileSizeComputed()} bytes\n"
        f"name: {self.name}\n"
        f"numChannels: {self.numChannels}\n"
        f"numSamples: {self.numSamples}\n"
        f"sampleRate: {self.sampleRate} Hz\n"
        f"samples: {self.samples}"
    )

```